

AURINKOPANEELITELINE



Asennus

Lue ja sisäistä ohjeet huolellisesti ennen asennusta!

Nordmax-aurinkopaneelitelineet on valmistettu sääkestävästä ABS-muovista. Tällä telineellä saat helposti kiinnitettyä aurinkopaneelin liikkuvaan kalustoon, kuten asuntoautoon, asuntovaunuun, autoon tai veneeseen.



1. Ohjeet käsitteilyyn ja asennukseen

- Huolimatta tuotteen kestävästä rakenteesta suosittemme sen käsitteilyä varoen.
- Valmistaja ei vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä käsittelystä tai asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä.
- Kiinnittääessäsi Nordmax-aurinkopaneelitelinettä käytä vain ABS-muoville soveltuvaltaa kiinnitysmassaa.
- Optimaalisen kiinnityksen takaamiseksi alusta on pohjustettava käytettävän kiinnitysmassan valmistajan ohjeen mukaan.

2. Kiinnitysalustan puhdistus ennen asennusta

Kiinnityksen varmistamiseksi puhdista kiinnitysalusta öljystä, rasvasta, pölystä sekä muusta liasta huolellisesti.

3. Tarvittavat työkalut

- Porakone
- Poran terät
- Ruuvimeisseli

4. Aurinkopaneelien kiinnittäminen asennuskehyskseen

- Käytä ainoastaan ruostumatonta kiinnitysruuveja kiinnittääksesi aurinkopaneelin kehyskiin.
- Pora kiinnitysruuveille sopivat reiät jokaisen kiinnityskehysken suunnalle (kulmioleat sekä

- Merkitse ruuvien paikat (kevyesti poraamalla tai kynällä) porattuja kiinnityskehyskiä apuna käytäen aurinkopaneelin reunaan.
- Huomio: Ennen varsinaisten reiadden poraamista aurinkopaneeliin tarkista vielä reikien paikat uudelleen käytäen kiinnityskehyskiä.
- Pora ruuveille sopivat reiät aurinkopaneelin reunaan.
- **VAROITUS:** Älä missään nimessä poraa aurinkopaneelin pintaa tai etulasia!
- Suosittemme, että laitat myös ohuen kerroksen kiinnitysmassaa asennuskehysken ja aurinkopaneelin väliin.
- Ruuva kehykset huolellisesti kiinni aurinkopaneelin reunaan.

5. Kaapeliläpiviennin kiinnittäminen kattoon

- Käytä kaapeliläpiviennin kattoon kiinnittämiseen samaa kiinnitysmassaa ja ohjeita kuin aurinkopaneelin kehysten kiinnittämiseen.
- Laita kaapelit holkkitiivisteen läpi (Valitse sopiva tiiviste käytettävän kaapelin paksuuden mukaan)
- Jos käytät vain yhtä kaapelia, tiivistä muuten tyhjäksi jävä holkkitiiviste laittamalla siihen lyhyt pätkä samaa kaapelia kuin käytät asennuksessa.
- Kiristä molemmat holkkitiivisteet huolellisesti.

6. Kiinnittäminen kattoon tai muuhun tasaiseen pintaan

- Tarkemmat ohjeet liimamassan käyttöön löydät valitun massan valmistajan ohjeista.
- Aseta aurinkopaneeli kiinnityskehysseen kohtaan johon haluat sen kiinnittää.
- **VINKKI:** Ennen kiinnittämistä muista laittaa aurinkopaneelin kaapelit kaapeliläpiviennin kautta sillä, jos aurinkopaneeli on jo kiinnitetty kattoon saat kaapelit paikoilleen vain irrottamalla paneeli uudelleen.
- Merkitse kiinnityskehysten paikat kattoon sopivalla kynällä.
- Karhenna kiinnityskehysten liimapinnat santapaperilla. Tämä parantaa kiinnitymistä.
- Laita liimamassaa kiinnityskehysien liimapintoihin.
- Asenna aurinkopaneeli kiinnityskehysseen aiemmin tekeviesi merkkien mukaan katolle ja purista kiinni.
- Liimamassan kiinnityksen varmistamiseksi ajoneuvoa ei tulisi liikuttaa seuraavaan 36 tuntiin.



SOLPANELSFÄSTE



Montering

Läs noggrant och följ instruktionen för enkel montering!

Nordmax solpanelsfäste är tillverkat av vädertåligh ABS plast. Detta fäste är idealiskt för att fästa din solpanel på mobila applikationer så som husbil, husvagn, bil eller båt.



1. Instruktioner för hantering och installation

- Trots stabil konstruktion av produkten rekommenderas det att behandla den med försiktighet.
- Tillverkaren av fästet tar inget ansvar för egendomsskador om fästet monterats felaktigt eller om monteringsinstruktionerna inte följs.
- För limning av Nordmax solpanelsfäste får endast material som är lämpliga för ABS användas.
- För ett optimalt resultat är det viktigt att rengöra ytan fästet ska monteras på.

2. Förbered ytan där fästet ska monteras

Förutsättningen för en felfri limning är att ta bort olja, fett, damm och andra smutsrester från ytan där man tänker limma.

3. Nödvändiga verktyg

- Borrmaskin
- Lämpliga borrbits
- Skruvmejsel

4. Montering av solpanel på solpanelsfästet

- Använd endast rostfri skruv anpassad till underlaget för att montera solpanelen på fästet.
- Borra lämpliga hål i solpanelsfästets markerings/urfasningar (hörndelar och sidodelar) Gör markeringar i solpanelens ram

för att veta var i ramen du ska borra.

- Tips: Kolla skrughållens position igen innan du börjar borra.
- Borra nu lämpliga skrughål i ramen på solpanelen.
- Obs: Det är endast solpanelens ram som kan borras. Borra absolut inte i solpanelens glas.
- Vi rekommenderar också att stryka en tunn linje med lim på fästet.
- Skruva nu solpanelsfästenas delar på solpanelen.

5. Fäste av kabelgenomföring på tak

- För att limma Solpanelsfästets kabelgenomföring mot underlaget använd samma liminstruktioner som för montage av fästet för solpanelen.
- För igenom kablar genom kabelförskruvningarna. (Välj rätt storlek på packning beroende på vilken kabeldiameter som används)
- Om du bara använder en av kabelförskruvningarna är det viktigt att täta den som inte används. Klipp till exempel av en liten bit kabel och skruva ihop förskruvningen.
- Dra åt båda kabelförskruvningarna för att undvika läckage.

6. Montering av fästet på tak eller andra plana ytor

- Lämpligt lim beror på underlag och val av lim bör göras beroende på underlag, kontrollera respektive tillverkares rekommendationer.

